


外部接続箱簡易取扱説明書 [ローカル放送/録音内容再生]



愛南町防災行政無線屋外子局（屋外放送設備）操作説明

ローカル放送の操作方法 (拡声使用中は操作不可)

- 1 ① ハンドセットを持ち上げ
② 起動/終話ボタンを押します。
- 2 ③ ローカルボタンを押します。
- 3 ④ 開始ボタンを押します。
(「ローカル」LED点灯)
- 4 ⑤ 上りチャイムボタンを押します。
- 5 放送
チャイムが鳴り終わったら
放送内容を話します
- 6 ⑥ 下りチャイムボタンを押します。
- 7 ⑦ チャイムが鳴り終わったら、
起動/終話ボタンを押します。
(「ローカル」LED消灯)

録音内容の再生方法

- 1 再生ボタンを押します。
録音内容が再生されます。
- 2 再生中にもう一度再生ボタンを押すと次の内容に移ります。
起動/終話ボタンを押すと再生を終了します。
- 3 再生終了後、2秒以内に再生ボタンを押すと次の内容に移ります。

裏面:連絡通話用説明書 有